

- Installation des mousses bleues dans chaque regard de descente de gouttières.

Les mousses sont à nettoyer régulièrement en fonction de l'état des gouttières et de votre environnement. Un simple brossage en surface suffit la plupart du temps. Pensez à les changer une fois tous les 3 à 4 ans.

En cas de très fortes averses de grêles, il est prudent de retirer les mousses afin de faciliter l'évacuation des morceaux de glace vers la cuve ou vers les égouts.

Les mousses sont à installer dans les regards de descente de gouttières reliées à la cuve.

Utilisez un cutter pour découper la plaque de mousse à la dimension du regard en béton.

Coincez la mousse entre l'entrée et la sortie des eaux de pluie dans le regard.

